



**Check Lista / Skrócona instrukcja obsługi przyczepy kempingowej HOBBY w wypożyczalni
www.etnacamp.pl**

Przed podróżą sprawdzić:

Na zewnątrz:	Wewnątrz:
<ul style="list-style-type: none">- zamknąć klapę serwisową, drzwi wejściowe, drzwi z kasety WC, drzwi bakisty na klucz- zamknąć klapki od prądu i wody- zamknąć dopływ gazu, zabezpieczyć butlę gazową- sprawdzić zamknięcie markizy zewnętrznej- usunąć podpory podwozia- spuścić szarą wodę i zmniejszyć ilość czystej wody do poziomu minimalnego- sprawdzić napięcie hamulca najazdowego, linki zabezpieczającej oraz koła podporowego- sprawdzić oświetlenie (pozycje, stop, kierunkowskazy, wsteczny, przeciwmgielne)- spuścić hamulec ręczny	<ul style="list-style-type: none">- zabezpieczyć przedmioty w szafkach- zamknąć szafki i szuflady naciskając uchwyt- zabezpieczyć produkty w lodówce- zabezpieczyć akcesoria- schować kabel, klucz do markizy, klucz do podpór- zabezpieczyć szafki, stół i drzwi od kabiny prysznicowej w łazience- opróżnić toaletę- zabezpieczyć telewizor i uchwyt TV- wyłączyć ogrzewanie ciepłej wody- wyłączyć ogrzewanie podłogowe- zamknąć wszystkie okna ścienne i dachowe

Dodatkowe informacje z obsługi przyczepy kempingowej Hobby:

- **Obsługa kasety WC** – opróżnić kasetę przez rurę otwierając zakrętkę. Następnie wypłukać zawartość kasety. Do czystej kasety wrzucić 1 saszetkę w woreczku i zalać 0,5-1l czystej wody. Zakręcić korek i wsunąć kasetę z powrotem pod ubikację. Wszystkie ‘przełączniki’ muszą być ustawione w pionie – tryb zamknięcia. W innym przypadku kasetka nie będzie chciała wyjść lub wejść.
- Aby **włączyć ogrzewanie ciepłej wody** należy wcisnąć przycisk w panelu sterowania przy wejściu przyczepy. Woda będzie nagrzana po kilku minutach.
- **Otwierając okna należy upewnić się czy otworzyliśmy wszystkie kłamki** – w innym wypadku grozi to pęknięciem okna. Przy otwieraniu okien należy wcisnąć guzik w kłamce i przekręcić.
- **Uruchomienie gazu** odbywa się poprzez:
 1. Odkręcenie butli gazowej w przedniej bakiście
 2. Otwarcie gazu w aneksie kuchennym (pierwsza szuflada)

Lodówka: przełączenie pokrętki na instalację gazową oraz kilkakrotnie wciśnięcie guzika iskrownika i termostatu. Lodówka działa na gazie gdy wskaźnik jest zielony. Wyłączenie – wszystko na ‘0’

Ogrzewanie gazowe: Ustawienie pokrętki na ‘1’, naciśnięcie i przytrzymanie pokrętki z płomykiem – w okienku powinien pojawić się płomień. Kuchenka działa gdy płomień jest czerwony. Po minucie ustawić temperaturę pokrętkiem. Wyłączenie – wszystko na ‘0’

Kuchnia: Przekręcenie pokrętki na maksimum, przytrzymanie – po chwili palnik powinien działać. W przypadku przyczep bez iskrownika – użyć zapalniczki. Wyłączenie – wszystko na ‘0’

- Gdy słyszymy **odgłos działającej pompy wody** w sposób ciągły to oznacza że jest za mało czystej wody w zbiorniku i pompa może nie utrzymać ciśnienia. Aby nie uszkodzić pompy – wyłączamy ją i uzupełniamy zbiornik.
- **Woda czysta powinna być pobierana z pewnego źródła.** Pobieranie zanieczyszczonej wody spowoduje zatarcie pompy.
- Staramy się **używać moskitier** w oknach z uwagi na owady.
- **Nie przekraczamy dopuszczalnej prędkości maksymalnej** z uwagi na zmniejszoną sterowność zestawu.
- Pamiętaj o **wysokości pojazdu i szerokości** podczas poruszania się pod wiaduktami, tunelami itp. oraz uważać na gałęzie i konary drzew, kable. Pamiętaj że pojazd zachodzi na zakręcie.
- W **łazience nie używać silnych środków chemicznych** tj. z dodatkiem chloru czy silnych związków powierzchniowo czynnych. Używać środków specjalnie przystosowanych do pojazdów kempingowych.
- W **przypadku mycia przyczepy**, nie polewać kratek zewnętrznych lodówki i nie używać dużego ciśnienia wody, stosować chemię do mycia pojazdów kempingowych lub delikatnych środków chemicznych.
- W przypadku **używania markizy zewnętrznej** przy mocnym wietrze **używać pasów zabezpieczających i śledzi**. W nocy zwinąć roletę z uwagi na możliwość wystąpienia złych warunków atmosferycznych. Używając roletę pamiętamy że rozwijamy ją do długości około jednego metra i wyciągamy podpory po dwóch stronach. Roleta nie może swobodnie zwiśać bez zabezpieczeń podpór!
- Korzystając z aneksu kuchennego należy delikatnie opuszczać szybę na palniki i zlew. Nie kłaść nic na szybę oraz nie stosować ich jako deski do krojenia.

Ciśnienie w oponach:

155/80 R 13 XL = 3,3 bar	195/70 R 14 XL = 3,2 bar
165 R 13 C = 3,8 bar	195/70 R 14 C = 4,5 bar
185 R 14 C = 4,5 bar	195/70 R 15 C = 4,5 bar
195/70 R 14 = 4,5 bar	225/70 R 15 C = 4,5 bar

W przypadku zmiany koła po przejechaniu 50 km należy sprawdzić dokręcenie śrub!